

### パーツリスト

- アンダーレール本体
- ・ネジ(M3×12mm)
- ・ピン( $\phi$ 1.2 mm×4mm)
- ・ドリル(φ1.15 mm)

### 用意するもの

- ・ 六角レンチ(2.5mm)・ レールの取付けネジに使用
- ピンバイスよピン差し用の穴あけに使用

詳細説明サイト



問い合わせ先

Twitter: R 技研

Web サイト: <a href="https://rs-giken.com/">https://rs-giken.com/</a>

# ① ネジ留め(仮)

- 1. Cz75 のスライドを外す。
- 2. Cz75 のロアフレームを挟み込むよう に取り付け、ネジで仮留めする。

対応機種: Carbon8 Cz75



### ② 穴あけ

・Cz75 のロアフレームとアンダーレールが離れないよう、抑えながらピン打ち込み用の穴をドリルで開ける。

(レールごと貫通穴をあけてください。)



## ③ピン打ち

- 1. 一度、レールを取り外す。
- 2. スライドを組み付ける。
- 3. レールを再度取り付ける。
- 4.ドリルで開けた穴にピンを押込む。(叩いて入れるのではなく、硬い物で押込むことをお勧めします)



ピンはレール側面と面一になるまで押込んでください。

差し込み過ぎると、スライドに干渉するため、注意してください。